

Instrukcja Obsługi Basenu do zabawy dla zwierząt FETCHIN' FUN™



A



D



B



E



C








F










G



| FETCHIN' FUN™ | 1,22 m x 30,5 cm<br>(4' x 12") |
|---------------|--------------------------------|
|               | 561KM                          |
| A             | x1                             |
| B             | x5                             |
| C             | x5                             |
| D             | x5                             |
| E             | x5                             |
| F             | x5                             |
| G             | x2                             |







## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

---



**Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez nadzoru – niebezpieczeństwo utonięcia.**

- Do użytku wyłącznie przez zwierzęta domowe.
- Wyłącznie do użytku domowego.
- Tylko do użytku na zewnątrz.
- Dzieci mogą utonąć w bardzo małej ilości wody. Opróżnij basen gdy nie jest używany.
- Nie montuj basenu na betonie, asfalcie lub jakiegokolwiek innej twardej powierzchni.
- Produkt ustaw na równej powierzchni, w odległości co najmniej 2 m od wszelkiej budowli lub przeszkód, takich jak ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, sznurki do wieszania prania lub przewody elektryczne
- W czasie zabawy zaleca się odwracać tyłem do słońca.
- Wszelkie modyfikacje oryginalnego basenu dokonywane przez konsumenta (na przykład dodanie akcesoriów) powinny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta.
- INSTRUKCJĘ MONTAŻU ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU.

## INSTRUKCJA MONTAŻU

---

### WYBÓR WŁAŚCIWEJ LOKALIZACJI

- Ze względu na łączny ciężar wody oraz użytkowników wewnątrz basenu, ważne jest, aby powierzchnia wybrana do montażu basenu była w stanie równomiernie utrzymać całkowity ciężar przez cały czas użytkowania basenu.

- Należy zapewnić odpowiedni system odwadniający, aby poradzić sobie z przelewającą się wodą. Podczas napełniania, opróżniania lub podczas użytkowania woda może wypływać z basenu.
- Powierzchnia musi być płaska i gładka. Jeśli powierzchnia jest nachylona lub nierówna, może to uszkodzić konstrukcję basenu i punkt łączenia.
- Wybrana powierzchnia musi być wolna od wszelkiego rodzaju obiektów. Ze względu na ciężar wody każdy przedmiot pod basenem może uszkodzić lub przebić materiał na dnie.
- Wybrana powierzchnia musi być wolna od ostro zakończonych roślin i chwastów. Tego typu roślinność może przebić okładzinę i powodować wycieki wody. Trawa lub inna roślinność, która może powodować powstawanie nieprzyjemnego zapachu lub szlamu, musi zostać usunięta z miejsca ustawienia.
- W wybranej lokalizacji, tuż nad basenem, nie mogą znajdować się linie energetyczne ani drzewa. Upewnij się, że lokalizacja nie zawiera żadnych podziemnych rur, przewodów ani kabli.
- Wybrana lokalizacja musi znajdować się daleko od wejścia do domu. Nie ustawiaj żadnego sprzętu ani innych mebli wokół basenu. Woda wypływająca z basenu podczas użytkowania lub z powodu wadliwego produktu może uszkodzić meble wewnątrz domu lub wokół basenu.
- **Sugerowane powierzchnie montażowe: trawa, ziemia i wszystkie inne nawierzchnie, które spełniają powyższe warunki ustawienia.**
- **Niezalecane powierzchnie: błoto, piasek, żwir, taras, balkon, podjazd, platforma, miękka/luźna gleba lub inna powierzchnia, która nie spełnia powyższych warunków ustawienia.**

## Potrzebne części i narzędzia

Porównaj części w pudełku z częściami wymienionymi w niniejszej instrukcji.



Sprawdź, czy elementy wyposażenia reprezentują model, który zamierzałeś kupić.

## INSTRUKCJE MONTAŻU

**Ostrzeżenie: Montaż wymagany przez osoby dorosłe.**

- Aby uzyskać instrukcje instalacji, postępuj zgodnie z ilustracjami w instrukcji. Wszystkie rysunki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie w skali.



- **NIE PRZEPEŁNIAĆ, może to spowodować zapadnięcie się basenu.**  
**UWAGA: Nie pozostawiaj basenu bez nadzoru podczas napełniania wodą.**

## INSTRUKCJE KONSERWACJI

- Wodę w basenach wymieniaj regularnie (zwłaszcza w czasie upałów) lub kiedy jest ona widocznie zanieczyszczona, brudna woda jest szkodliwa dla zdrowia użytkowników.
- Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą celem nabycia środków chemicznych służących do pielęgnacji wody w basenie. Przestrzegaj wskazówek producenta środków chemicznych.
- W przypadku wycieku załataj basen za pomocą dołączonej podwodnej samoprzylepnej łatki naprawczej. Instrukcje można znaleźć w sekcji Często Zadawane Pytania w sekcji pomocy technicznej na naszej stronie internetowej ([www.bestwaycorp.com/support](http://www.bestwaycorp.com/support)).

## INSTRUKCJE DEMONTAŻU I PRZECHOWYWANIA

### Spuszczanie wody

- Sprawdź lokalne przepisy odnośnie odprowadzania zużytej wody z basenu.  
**UWAGA: Spuszczanie wody tylko przez osoby dorosłe!**

### Czyszczenie

- Po użyciu wszystkie powierzchnie należy delikatnie oczyścić wilgotną szmatką.
- **UWAGA: Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani innych chemikaliów, które mogą uszkodzić produkt.**

### Przechowywanie

- Osusz basen, gdy basen będzie całkowicie suchy, złóż go ostrożnie i umieść z powrotem w oryginalnym opakowaniu. Jeśli basen nie będzie całkowicie suchy, może powstać pleśń, która spowoduje uszkodzenie basenu.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze wyższej niż 15°C / 59°F, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń na początku każdego sezonu i w regularnych odstępach czasu podczas używania.