


Exploded Diagram


Model and code: (PASRW030-P-BP6II-X 100000001306)

1 Complete machine structure explosion diagram



2 Electrical control structure explosion diagram

A



No.	Code	Name PL	Qty
1	727000008952	Zespół prawego panelu bocznego	1
2	807000010494	Zespół podwozia	1
3	20000-110448	Sprężarka wirnikowa	1
4	72300014	Wymiennik ciepła z tytanu	1
5	20000-220212	Przejście na przewód	2
6	2001-2238	Przejście na przewód	1
7	80722851	Zespół przegrody środkowej	1
8	80602065	Wymiennik ciepła żeberkowy	1
9	80718376	Zespół wspornika silnika	1
10	80722475	Górny panel skrzynki elektrycznej	1
11	807000010387	Górna pokrywa	1
12	80200018	Silnik wentylatora prądu stałego	1
13	807000010389	Tylna siatka ochronna	1
14	301030-00000006	Śmigło wentylatora przepływowego osiowego	1
15	80718381	Płyta mocująca	1
16	807000010369	Lewy panel boczny	1
17	80719342	Ośłona przeciwwiatrowa	1
18	807000010386	Ośłona przeciwwiatrowa	1
19	807000010385	Zespół przedniego panelu	1
20	20000-220068	Pokrywa wodoodporna	1
21	80722471	Płyta mocująca	1
22	80722468	Zespół wspornika	1
23	20000-140484	Zespół zaworu 4-drogowego	1
24	81000011	Elektryczny zawór rozprężny	1
25	2001-3605	Wyłącznik ciśnieniowy	1
26	20000-360157	Wyłącznik ciśnieniowy	1
27	2000-1460	Złącze T	1
28	20000-140150	Zawór iglicowy	1
29	20000-140178	Filtr	2
30	83000068	Wyłącznik przepływu wody	1
31	807000004318	Zespół skrzynki elektrycznej	1
32	20000-360297	Przełącznik elektromagnetyczny	1
33	4000-3901	Listwa zaciskowa okablowania	1
34	/	Listwa zaciskowa	1
35	823000000191	Zintegrowana płyta falownika	1