



Exploded Diagram

Model and code:(PASRW040-P-BP6II-X 100000001307)

1 Complete machine structure explosion diagram



2 Electrical control structure explosion diagram



No.	Code	Name PL	Qty
1	807000010412	Zespół prawego panelu bocznego	1
2	807000010495	Zespół podwozia	1
3	80100046	Sprężarka wirnikowa	1
4	72300010	Wymiennik ciepła z tytanu	1
5	2001-2238	Przeście dla przewodu	3
6	82500021	Reaktor	1
7	80719411	Zespół przegrody środkowej	1
8	807000010406	Tylna siatka ochronna	1
9	80602171	Wymiennik ciepła żeberkowy	1
10	80719401	Zespół wspornika silnika	1
11	80719413	Górny panel skrzynki elektrycznej	1
12	807000010407	Górna pokrywa	1
13	20000-330132	Silnik wentylatora prądu stałego	1
14	20000-270004	Łopatką wentylatora przepływowego osiowego	1
15	80719406	Płyta mocująca	1
16	807000010409	Lewy panel boczny	1
17	80719400	Ośłona przeciwwiatrowa	1
18	807000010496	Ośłona przeciwwiatrowa	1
19	807000010405	Zespół panelu przedniego	1
20	20000-220068	Pokrywa wodoodporna	1
21	80719405	Płyta mocująca	1
22	80719412	Zespół wspornika	1
23	20000-140484	Zespół zaworu 4-drogowego	1
24	81000017	Elektryczny zawór rozprężny	1
25	2001-3605	Wyłącznik ciśnieniowy	1
26	20000-360157	Wyłącznik ciśnieniowy	1
27	2000-1460	Złącze T	1
28	20000-140150	Zawór iglicowy	1
29	2004-1444	Filtr	2
30	83000068	Wyłącznik przepływu wody	1
31	80719402	Zespół skrzynki elektrycznej	1
32	20000-360297	Przełącznik elektromagnetyczny	1
33	4000-3901	Blok zacisków kombinowanych	1
34	/	Blok zacisków kombinowanych	1
35	80710004	Wspornik	1
36	722000000145	Płyta falownika	1
37	2000-3257	Filtr zasilacza	1