

**Bestway**<sup>®</sup>

**FLOW** **CLEAR**<sup>™</sup>

**58700**

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

# OWNER'S MANUAL

## 58700 Floating LED Bluetooth Speaker

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

#### WARNING

#### READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS

The light source/battery of this luminaire is not replaceable; when the light source/battery reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. The power source should meet limited power source or PS2 requirements according to IEC 62368-1.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

### DISPOSAL



Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

### PRODUCT SPECIFICATIONS

Bluetooth version	V5.1, compatible V4.2 and V2.1+ED
Battery capacity	2500mAh lithium battery 3.7V
Working hours	MAX: 6 hrs
Frequency	2402MHz-2480MHz
Protocol	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Communication distance	10-15 meters (32.8-49.2 ft.)
Speaker	Mono mixing output 4Ω6W, high-fidelity waterproof speaker (Φ57mm)
Dimensions	4.94" x 4.94" x 6.63"
LED light	Yellow, Green, Red, Blue
LED mode	8 modes
Waterproof	IP67
Max. ambient	50°C
Max RF output power:	<10dBm

## CHARGING

Connect the included USB cord to the USB port and plug it into a 5V USB outlet and the DC jack to the CT602. During charging, the LED indicator light will remain red. When the battery is full, the LED indicator will turn green.

### NOTE:

- Use the included cable and respect the voltage!
- Please charge before use.
- Before inserting the charger, dry the charging port.

## BUTTON FUNCTION DESCRIPTION



### Multifunction Button:

- Hold the button down for 3 seconds to power on, and hold again for 3 seconds to power off.
- When playing music, press this button to pause music, and press again to continue playing music.
- When a call is incoming, press the button to answer the phone, and push again to hang up the call.



### “Volume - and Previous” Button:

Press the button to play the previous track, and hold the button down to reduce the volume.



### “Volume + and Next” Button:

Press the button to play the next track, and hold the button down to increase the volume.



### Light Mode Button:

- Press to switch through the different LED modes.
- Hold down the light button for 5 seconds to remove Bluetooth pairing.

## BLUETOOTH PAIRING SETTINGS

Hold down the multifunction button for 3 seconds to power on. Wait until the blue light flashes, then open the bluetooth mode on your smartphone and select “CT602” to pair the device. It’s now paired. You can broadcast your music! If not, start again or relaunch the CT602.

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

## 58700 Haut-parleur LED flottant Bluetooth

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

#### ATTENTION

#### LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

#### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

La source lumineuse/batterie de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse/batterie atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. La source d'alimentation doit être conforme à la réglementation en matière de source d'alimentation limitée ou PS2 selon la norme IEC 62368-1. Veuillez noter que tout changement ou modification non expressément approuvé par les responsables de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé à plus de 20 cm d'un radiateur ou de votre corps.

### ÉLIMINATION



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez jeter le produit dans les installations de collecte dédiées. Consultez la réglementation en vigueur ou votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage.

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Version Bluetooth	V 5.1, compatible V 4.2 et V 2.1+ED
Capacité de la batterie	Batterie au lithium 2500 mAH 3,7 V
Durée de fonctionnement	MAX. : 6 heures
Fréquence	2402 MHz-2480 MHz
Protocole	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Distance de communication	10-15 mètres
Haut-parleur	Sortie de mixage mono 4 Ω 6 W, haut-parleur étanche haute-fidélité (Φ 57 mm)
Dimensions	12,55 x 12,55 x 16,84 cm
Lumière LED	Jaune, vert, rouge, bleu
Mode LED	8 modes
Étanche	IP67
Température ambiante max.	50 °C
Puissance de sortie RF maximale :	< 10 dBm

### CHARGEMENT

Connectez le cordon USB fourni au port USB et branchez-le à une prise USB de 5 V et la prise de courant Jack au CT602. Pendant la charge, l'indicateur LED reste rouge. Lorsque la batterie est pleine, l'indicateur LED devient vert.

## REMARQUE :

- Utilisez le câble fourni et respectez la tension !
- Veuillez charger l'appareil avant de l'utiliser.
- Avant d'insérer le chargeur, séchez le port de recharge.

## DESCRIPTION DE LA FONCTION DU BOUTON



### Bouton multifonction :

- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer et maintenez-le à nouveau pendant 3 secondes pour éteindre.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour mettre la musique en pause, et appuyez à nouveau pour poursuivre la lecture.
- Lorsqu'un appel est entrant, appuyez sur le bouton pour répondre au téléphone, et appuyez à nouveau pour raccrocher.



### Bouton « Volume - et Précédent » :

Appuyez sur le bouton pour lire la piste précédente, et maintenez le bouton enfoncé pour réduire le volume.



### Bouton « Volume + et Suivant » :

Appuyez sur le bouton pour lire la piste suivante, et maintenez le bouton enfoncé pour augmenter le volume.



### Bouton de mode de lumière :

- Appuyez sur cette touche pour passer d'un mode de LED à l'autre.
- Maintenez le bouton lumineux enfoncé pendant 5 secondes pour supprimer le jumelage Bluetooth.

## PARAMÈTRES DE JUMELAGE BLUETOOTH

Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Attendez que la lumière bleue clignote, puis ouvrez le mode Bluetooth de votre smartphone et sélectionnez « CT602 » pour jumeler l'appareil. Il est maintenant jumelé. Vous pouvez écouter votre musique ! Si ce n'est pas le cas, recommencez ou relancez le CT602.



# GEBRAUCHSANWEISUNG

## 58700 Schwimmender LED-Bluetooth-Lautsprecher

### WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

#### ACHTUNG

#### BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN

#### BITTE AUFBEWAHREN

Die Lichtquelle/Batterie ist nicht austauschbar. Ist diese aufgebraucht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Die Stromquelle muss den Anforderungen für Stromquellen mit begrenzter Leistung oder PS2 gemäß IEC 62368-1 erfüllen.

Bitte beachten Sie, dass Änderungen oder Modifikationen jeglicher Art, welche nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät entspricht den IC RSS-102-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm betrieben werden.

### ENTSORGUNG



Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie diese an den davor vorgesehenen Orten. Tipps hinsichtlich des richtigen Recyclings erfragen Sie sich bei Ihrer lokalen Behörde oder Ihrem Händler.

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Bluetoothversion	V5.1, kompatibel mit V4.2 und V2.1+ED
Batteriekapazität	2500mAh Lithiumbatterie 3.7V
Laufzeit	MAX: 6 Stunden
Frequenz	2402MHz-2480MHz
Protokoll	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Reichweite	10-15 Meter
Lautsprecher	Mono-Misch-Ausgang 4Ω6W, Wasserfester Highfidelity-Lautsprecher (Ø 57 mm)
Größe	4.94" x 4.94" x 6.63"
LED-Licht	Gelb, Grün, Rot, Blau
LED-Modi	8 Modi
Wasserfest	IP67
Max. Umgebungstemperatur	50°C
Maximale RF-Ausgangsleistung	< 10dBm

## AUFLADEN

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-Anschluss und stecken Sie es in eine 5-V-USB-Steckdose sowie den Hohlstecker in die CT602-Buchse. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige weiterhin rot. Wenn der Akku voll ist, wechselt diese zu grün.

## BITTE BEACHTEN:

- Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel und achten Sie auf die Spannung!
- Bitte vor Gebrauch aufladen.
- Trocknen Sie den Anschluss, bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen.

## BESCHREIBUNG DER TASTENFUNKTION

### Multifunktionstaste:

- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten bzw. wieder auszuschalten.
- Drücken Sie diese Taste um die Musikwiedergabe pausieren bzw. fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste, um einen Anruf entgegenzunehmen, bzw. diesen zu beenden.

### "Lautstärke - und Zurück":

Drücken Sie die Taste, um den vorherigen Titel abzuspielen oder halten Sie die sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

### "Lautstärke + und "Weiter":

Drücken Sie die Taste, um den nächsten Titel abzuspielen oder halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

### Lichtmodus:

- Drücken Sie diese Taste, um zwischen den verschiedenen LED-Modi zu wechseln.
- Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Kopplung zu beenden.

## EINRICHTUNG DER BLUETOOTH-KOPPLUNG

Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Warten Sie, bis das blaue Licht blinkt, öffnen Sie dann die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Smartphone und wählen Sie "CT602", um das Gerät zu koppeln. Die Kopplung ist nun abgeschlossen und Sie können mit dem Abspielen der Musik beginnen. Falls nicht, wiederholen Sie den Vorgang oder starten Sie den CT602 neu.

# MANUALE D'USO

## Altoparlante Bluetooth galleggiante con LED 58700

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

#### AVVERTENZA

**SI PREGA DI LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO  
CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI**

La sorgente luminosa/batteria di questo dispositivo non sono sostituibili; una volta che queste avranno terminato il proprio ciclo di vita, l'intero dispositivo dovrà essere sostituito. La fonte di alimentazione deve soddisfare i requisiti di alimentazione limitata o PS2 secondo lo standard IEC 62368-1.

Si prega di notare che qualsiasi alterazione o modifica apportata al dispositivo senza l'esplicita approvazione del responsabile per la conformità potrebbe far decadere il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo stesso.

La presente apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendo sempre una distanza minima di 20 cm dal cono del diffusore.

### SMALTIMENTO



Le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare laddove esistano strutture adeguate. Per maggiori informazioni in merito, contattare le autorità locali o il proprio rivenditore.

### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Versione Bluetooth	V5.1, compatibile con V4.2 e V2.1+ED
Capacità della batteria	Batteria al litio da 2500 mAh 3,7 V
Autonomia	MAX: 6 ore
Frequenza	2402MHz-2480MHz
Protocollo	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Distanza di comunicazione	10-15 metri (32,8-49,2 piedi)
Altoparlante	Uscita di missaggio mono 4Ω6W, altoparlante impermeabile ad alta fedeltà (Φ57mm)
Dimensioni	4,94" x 4,94" x 6,63"
Luce LED	Gialla, verde, rossa, blu
Modalità LED	8 modalità disponibili
Classificazione di impermeabilità	IP67
Max temperatura ambiente	50 °C
Potenza RF massima di uscita:	< 10dBm



## RICARICA

Collegare alla porta USB il cavo USB in dotazione; inserire il cavo in una presa USB da 5 V e il connettore CC nel dispositivo CT602. In fase di ricarica, l'indicatore LED mostrerà una luce rossa. A carica completa, la luce dell'indicatore LED diventerà verde.

## SI PREGA DI NOTARE:

- Utilizzare il cavo in dotazione e rispettare i valori di tensione indicati!
- Caricare completamente prima dell'uso.
- Prima di inserire il caricabatterie, avere cura di asciugare la porta di ricarica.

## FUNZIONI DEL PULSANTE

### Pulsante multifunzione:

- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere il dispositivo e 3 secondi per spegnerlo.
- In fase di riproduzione, premere il pulsante per mettere in pausa la musica e nuovamente per continuare la riproduzione.
- Quando è in arrivo una chiamata, premere il pulsante per rispondere al telefono e nuovamente per riagganciare.

### Pulsante "Volume - e Precedente":

Premere il pulsante per riprodurre il brano precedente e tenere premuto per ridurre il volume.

### Pulsante "Volume + e Successivo":

Premere il pulsante per riprodurre il brano successivo e tenere premuto per aumentare il volume.

### Pulsante modalità luci:

- Premere per passare da una modalità luce LED all'altra.
- Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per eliminare l'accoppiamento tramite Bluetooth.

## IMPOSTAZIONI DI ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH

Tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi per accendere. Attendere che la luce blu inizi a lampeggiare, quindi attivare la modalità Bluetooth sul proprio smartphone e selezionare "CT602" per accoppiare il dispositivo. Il dispositivo è adesso accoppiato allo smartphone. E' ora possibile trasmettere la propria musica! In caso l'operazione non sia andata a buon fine, ricominciare la procedura dall'inizio o riavviare il CT602.

# GEBUIKERSHANDLEIDING

## 58700 Drijvende LED Bluetooth Luidspreker

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

#### WAARSCHUWING

#### LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES

#### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De lichtbron/batterij van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron/batterij het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen. De stroombron moet voldoen aan de beperkte stroombron- of PS2-vereisten volgens IEC 62368-1.

Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102 stralingsblootstellingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het product en uw lichaam.

### PRODUCT WEGDOEN



Elektrische producten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw plaatselijke overheid of winkelier voor advies over recycling.

### PRODUCT SPECIFICATIES

Bluetooth versie	V5.1, compatibele V4.2 en V2.1+ED
Batterij capaciteit	2500mAh lithiumbatterij 3.7V
Bedrijfstijd	MAX: 6 uur
Frequentie	2402MHz-2480MHz
Protocol	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Communicatie afstand:	10-15 meter (32,8-49,2 ft.)
Luidspreker	Mono-mixuitgang 4Ω6W, waterdichte hifi-luidspreker (Φ57 mm)
Dimensies	4,94 " x 4,94 " x 6,63 "
LED licht	Geel, Groen, Rood, Blauw
LED modus	8 standen
Waterbestendig	IP67
Max.omgevingstemperatuur	50°C
Max RF-uitgangsvermogen:	<10dBm

## OPLADEN

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort en steek deze in een 5V USB-uitgang en de DC-aansluiting op de CT602. Tijdens het opladen blijft het LED-indicatielampje rood. Wanneer de batterij vol is, wordt dit lampje groen.

### NOTA:

- Gebruik de meegeleverde kabel en respecteer de spanning!
- Gelieve op te laden voor gebruik.
- Droog de oplaadpoort voordat u het op de oplader plaatst.

## KNOP FUNCTIE BESCHRIJVING:



### Multifunctionele knop:

- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het in te schakelen en houd opnieuw 3 seconden ingedrukt om het uit te schakelen.
- Druk tijdens het afspelen van muziek op deze knop om de muziek te pauzeren en druk nogmaals om door te gaan met het afspelen van muziek.
- Wanneer een oproep binnenkomt, drukt u op de knop om de telefoon te beantwoorden en drukt u nogmaals om de oproep op te hangen.



### “Volume – en Vorige” Knop:

Druk op de knop om het vorige nummer af te spelen en houd de knop ingedrukt om het volume te verlagen.



### “Volume + en Volgende” Knop:

Druk op de knop om het volgende nummer af te spelen en houd de knop ingedrukt om het volume te verhogen.



### Licht Modus Knop:

- Druk op om door de verschillende LED-modi te schakelen.
- Houd de lichtknop 5 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppeling te verwijderen.

## BLUETOOTH KOPPELINGSINSTELLINGEN

Houd de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt om in te schakelen. Wacht tot het blauwe lampje knippert, open vervolgens de bluetooth-modus op uw smartphone en selecteer "CT602" om het apparaat te koppelen. Het is nu gekoppeld. U kunt uw muziek uitzenden! Zo niet, start dan opnieuw of herstart de CT602.

# MANUAL DEL USUARIO

## 58700 Altavoz LED Flotante con Bluetooth

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

#### ADVERTENCIA

#### LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

#### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

La fuente de luz/batería de esta luminaria no es sustituible; cuando la fuente de luz/batería llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse toda la luminaria. La fuente de alimentación debe cumplir los requisitos de fuente de alimentación limitada o PS2 según la norma IEC 62368-1.

Por favor, tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

### ELIMINACIÓN



Los productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener recomendaciones sobre el reciclaje.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Versión Bluetooth	V5.1, compatible V4.2 y V2.1+ED
Capacidad de la batería	Batería de litio de 2500mAh de 3,7V
Tiempo de funcionamiento	MÁX: 6h
Frecuencia	2402MHz-2480MHz
Protocolo	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Distancia de comunicación	10-15 metros (32,8-49,2 ft)
Altavoz	Salida de mezcla mono 4Ω6W, altavoz resistente al agua de alta fidelidad (Φ57mm)
Dimensiones	4,94 in x 4,94 in x 6,63 in
Luz LED	Amarillo, Verde, Rojo, Azul
Modo LED	8 modos
Resistencia al agua	IP67
Máx. ambiente	50°C
Potencia máx. salida de RF:	< 10dBm

## CARGA

Conecte el cable USB incluido al puerto USB y conéctelo a una toma de corriente USB de 5 V y la toma de corriente continua (DC) a la CT602. Durante la carga, el indicador luminoso LED permanecerá en rojo. Cuando las baterías estén llenas, el indicador LED se volverá verde.

## AVISO:

- Utilice el cable incluido y respete el voltaje.
- Por favor, cargue antes de usarla.
- Antes de introducir el cargador, seque el puerto de carga.

## DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE LOS BOTONES



### Botón multifunción:

- Mantenga el botón pulsado durante 3 segundos para encenderlo y vuelva a mantenerlo pulsado durante 3 segundos para apagarlo.
- Cuando reproduzca música, pulse este botón para pausar la música, y púlselo de nuevo para continuar reproduciéndola.
- Cuando reciba una llamada, pulse el botón para contestar al móvil, y vuelva a pulsarlo para colgar la llamada.



### Botón "Volumen - y Anterior":

Pulse el botón para reproducir la pista anterior y mantenga pulsado el botón para reducir el volumen.



### "Botón de volumen + y Siguiente":

Pulse el botón para reproducir la siguiente pista y mantenga pulsado el botón para aumentar el volumen.



### Botón de Modo de Luz

- Púlselo para pasar por los diferentes modos de LED.
- Mantenga pulsado el botón luminoso durante 5 segundos para eliminar el emparejamiento Bluetooth.

## AJUSTES DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos para encenderlo. Espere hasta que la luz azul destelle, entonces abra el modo bluetooth en su móvil y seleccione "CT602" para emparejar el dispositivo. Ahora está emparejado. ¡Ya puede emitir su música! Si no es así, vuelva a empezar o reinicie el CT602.

# BRUGERVEJLEDNING

## 58700 FLYDENDE LED BLUETOOTH-HØJTALER

### VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

#### ADVARSEL

#### LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER

#### GEM DENNE VEJLEDNING

Lyskilden/batteriet i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskildens/batteriets levetid er udløbet, skal hele lysarmaturet udskiftes. Strømkilden skal opfylde kravene i den begrænsede strømkilde eller PS2 kravene i henhold til IEC 62368-1.

Vær opmærksom på, at ved ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den ansvarlige for produkterklæringen, kan brugerens godkendelse til at betjene udstyret bortfalde.

Dette udstyr overholder bestrålingsgrænserne fastlagt i IC RSS-102 for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

### BORTSKAFFELSE



Produkter med indbygget elektronik må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De skal indleveres til en genbrugsstation, hvor det er muligt. Anvisninger for genbrug kan fås hos de lokale myndigheder eller forhandleren.

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

Bluetooth-version	V5.1, kompatibel med V4.2 og V2.1+ED
Batterikapacitet	2500mAh lithiumbatteri 3,7V
Arbejdstimer	MAKS: 6 timer
Frekvens	2402MHz-2480MHz
Protokol	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Kommunikationsrækkevidde	10-15 meter (32,8-49,2')
Højtaler	Mono blandet output 4Ω6W, high fidelity vandtætte højttalere (Φ57mm)
Mål	(4,94" x 4,94" x 6,63")
LED-lys	Gul, grøn, rød, blå
LED-tilstand	8 tilstande
Vandtæt	IP67
Maks. omgivelsestemperatur	50°C
Maks. afgivne RF-effekt:	< 10dBm

## OPLADNING

Tilslut det medfølgende USB-kabel til USB-porten, sæt det i en 5V USB-udgang, og sæt DC jackstikket til CT602. Under opladning vil LED-indikatoren være rød. Når batteriet er fuldt, bliver LED-indikatoren grøn.

### BEMÆRK:

- Brug det medfølgende kabel og respekter spændingen!
- Oplad før brug.
- Før laderen sættes til, skal ladestikket tørres.

## KNAPFUNKTIONERNE



### Multifunktionsknap:

- Tænd ved at holde knappen nede i 3 sekunder, og sluk ved igen at holde knappen nede i 3 sekunder.
- Ved musikafspilning trykkes denne knap for at sætte musikken på pause, og den trykkes igen for at fortsætte musikafspilningen.
- Ved indgående opkald trykkes knappen for at besvare opkaldet, og den slukkes igen for at afbryde samtalen.



### Knappen "Volumen - og Førrige":

Tryk på knappen for at afspille det forrige nummer, og hold knappen nede for at dæmpe lydstyrken.



### Knappen "Volumen + og Næste":

Tryk på knappen for at afspille næste nummer, og hold knappen nede for at øge lydstyrken.



### Knappen lystilstand:

- Tryk for at skifte mellem de forskellige LED-tilstande.
- Hold lysknappen nede i 5 sekunder for at annullere Bluetooth-parringen.

## INDSTILLINGER FOR BLUETOOTH-PARRING

Hold multifunktionsknappen nede i 3 sekunder for at tænde. Vent, til de blå lys blinker, og åbn derefter Bluetooth-tilstanden på din smartphone, og vælg "CT602" for at parre enheden. Den er nu parret. Du kan udsende din musik! Hvis ikke, start forfra, og start CT602.

# MANUAL DO UTILIZADOR

## 58700 Altifalante Flutuante LED Bluetooth

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

#### ATENÇÃO

#### LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES

#### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

A fonte/bateria de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte/bateria de luz atinge o seu fim de vida, toda a luminária deve ser substituída. A fonte de energia deve satisfazer os requisitos de fonte de energia limitada ou PS2 de acordo com a IEC 62368-1.

Por favor preste atenção que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pelo cumprimento podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Este equipamento cumpre com os limites de exposição à radiação IC RSS-102 estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

### DESCARTE



Os produtos elétricos não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Por favor recicle onde houver instalações. Verifique com a sua autoridade local ou retalhista para obter orientação sobre reciclagem.

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Versão Bluetooth	V5.1, compatível V4.2 e V2.1+ED
Capacidade da bateria	Bateria de lítio de 2500mAh de 3.7V
Tempo de Funcionamento	MÁX: 6h
Frequência	2402MHz-2480MHz
Protocolo	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Distância de comunicação	10-15 metros (32,8-49,2 ft)
Altifalante	Saída mono de 4Ω6W, altifalante de alta-fidelidade (Φ57mm) à prova de água
Dimensões	4.94 in x 4.94 in x 6.63 in
Luz LED	Amarelo, Verde, Vermelho, Azul
Modo LED	8 modos
À prova de água	IP67
Máx. ambiente	50°C
Potência máx. saída RF:	< 10dBm



## CARGA

Ligue o cabo USB incluído à porta USB e ligue-o a uma tomada USB de 5V e o conector DC ao CT602. Durante o carregamento, a luz indicadora LED permanecerá vermelha. Quando a bateria estiver cheia, o indicador LED ficará verde.

## AVISO:

- Use o cabo incluído e respeite a voltagem!
- Por favor, carregue antes de usar.
- Antes de inserir o carregador, seque a porta de carga.

## DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DOS BOTÕES



### Botão Multifunções:

- Mantenha o botão premido durante 3 segundos para ligar, e mantenha-o premido novamente durante 3 segundos para desligar.
- Ao tocar música, prima este botão para pausar a música, e prima novamente para continuar a tocar música.
- Quando uma chamada é recebida, prima o botão para atender o telefone, e prima novamente para desligar a chamada.



### Botão "Volume - e Anterior":

Prima o botão para reproduzir a faixa anterior, e mantenha premido o botão para reduzir o volume.



### Botão "Volume + e Seguinte":

Prima o botão para tocar a faixa seguinte, e mantenha premido o botão para aumentar o volume.



### Botão Modo de Luz:

- Prima para alternar entre os diferentes modos de LED.
- Mantenha premido o botão de luz durante 5 segundos para remover o emparelhamento Bluetooth.

## CONFIGURAÇÕES DE EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

Mantenha premido o botão multifunções durante 3 segundos para ligar. Espere até a luz azul piscar, depois abra o modo bluetooth no seu telemóvel e selecione "CT602" para emparelhar o dispositivo. Agora está emparelhado. Você pode transmitir a sua música! Caso contrário, recomece o processo ou reinicie o CT602.

# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

## ΠΛΩΤΟ ΗΧΕΙΟ LED BLUETOOTH 58700

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

#### ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ. ΟΤΑΝ Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ, ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ. Η ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ PS2 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 62368-1.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ IC RSS-102 ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 20 CM ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.

### ΑΠΟΡΡΙΨΗ



ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ή ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ BLUETOOTH	V5.1, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ V4.2 ΚΑΙ V2.1+ED
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 2500ΜΑΗ 3,7V
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΕΓ.: 6 ΩΡΕΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	2402ΜΗΖ-2480ΜΗΖ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	10-15 ΜΕΤΡΑ (32,8-49,2 FT.)
ΗΧΕΙΟ	ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΞΗΣ 4Ω6W, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΗΧΕΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Φ57ΜΜ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4,94" X 4,94" X 6,63"
ΛΥΧΝΙΑ LED	ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED	8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	IP67
ΜΕΓ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	50°C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ RF:	< 10DBM

## ΦΟΡΤΙΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΥΡΑ USB ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΙΖΑ USB 5V. ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΒΥΣΜΑ DC ΣΤΟ CT602. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΗ. ΟΤΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, Η ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΗ.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΣΗ!
- ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
- ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΤΗ ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

### ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ:

- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΞΑΝΑ ΠΑΤΗΜΕΝΟ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
- ΟΤΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ.

### ΚΟΥΜΠΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ»:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ.

### ΚΟΥΜΠΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ «ΕΠΟΜΕΝΟ»:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ.

### ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:

- ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ LED.
- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗ ΖΕΥΞΗ BLUETOOTH.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΕΥΞΗΣ BLUETOOTH

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΕΙ Η ΜΠΛΕ ΛΥΧΝΙΑ ΚΑΙ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH ΣΤΟ SMARTPHONE ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ «CT602» ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΖΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΣΥΖΕΥΧΘΕΙ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΑΣ! ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ, ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ Ή ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ CT602.

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

58700 Плавающая колонка с Bluetooth и светодиодной подсветкой

## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ

ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

Источник света/батарея этого изделия не подлежат замене; при выходе из строя источника света/батареи следует заменить все изделие. Источник питания должен соответствовать требованиям к ограниченному напряжению питания или требованиям PS2 согласно стандарту IEC 62368-1.

Примите во внимание, что изменения или модификации данного устройства, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение законодательных требований, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Это оборудование соответствует пределам радиационного воздействия IC RSS-102, установленным для неконтролируемой среды. Это оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между источником излучения и вашим телом.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Электротехнические изделия запрещается утилизировать с бытовым мусором. Утилизацию следует осуществлять на предприятиях по переработке отходов. Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь к местным властям или к продавцу изделия.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Версия Bluetooth	V5.1, совместима с V4.2 и V2.1+ED
Емкость батареи	Литиевый аккумулятор на 2500 мА·час; 3,7 вольт
Время работы	МАКС.: 6 часов
Частота	2402 МГц – 2480 МГц
Протокол	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Расстояние связи	10-15 метров (32,8-49,2 фута)
Колонка	Водонепроницаемая хай-фай колонка (Ф57 мм) со смешанным монофоническим выходом 6 Вт/4 Ом
Размеры	4,94 x 4,94 x 6,63 дюймов
Свет светодиода	Желтый, зеленый, красный, синий
Режим светодиода	8 режимов
Водонепроницаемость	IP67
Макс. температура окружающей среды:	50°C
Макс. выходная радиочастотная мощность:	< 10 дБм

## **ЗАРЯДКА**

Подсоедините USB-разъем входящего в комплект USB-кабеля к USB-порту с выходным напряжением 5 вольт, а разъем постоянного тока – к СТ602. Во время зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным светом. После полной зарядки аккумулятора цвет индикатора сменится на зеленый.

### **ПРИМЕЧАНИЕ.**

- Используйте входящий в комплект кабель и соблюдайте правильное напряжение!
- Зарядите изделие перед использованием.
- Перед тем, как подключить зарядное устройство, высушите зарядный порт.

## **ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК**

### **Многофункциональная кнопка:**

- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить изделие, снова нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить изделие.
- Во время воспроизведения музыки нажмите эту кнопку, чтобы приостановить воспроизведение, и нажмите ее еще раз, чтобы продолжить воспроизведение музыки.
- При поступлении вызова нажмите эту кнопку, чтобы ответить на звонок, и нажмите еще раз, чтобы «положить трубку».

### **Кнопка «Громкость - и Предыдущий»:**

Нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести предыдущий трек, и удерживайте кнопку, чтобы уменьшить громкость.

### **Кнопка «Громкость + и Следующий»:**

Нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести следующий трек, и удерживайте кнопку, чтобы увеличить громкость.

### **Кнопка режима подсветки:**

- Нажимайте эту кнопку для переключения между различными режимами светодиодной подсветки.
- Удерживайте кнопку подсветки нажатой в течение 5 секунд, чтобы отменить сопряжение Bluetooth.

## **НАСТРОЙКИ СОПРЯЖЕНИЯ BLUETOOTH**

Нажмите и удерживайте нажатой многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить изделие. Подождите, пока начнет мигать синий индикатор, затем откройте режим Bluetooth на своем смартфоне и выберите «СТ602», чтобы выполнить сопряжение устройства. Сопряжение выполнено. Теперь вы можете транслировать музыку! Если это не так, повторите эту операцию или перезапустите СТ602.

# PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

## Plovoucí Bluetooth reproduktor s osvětlením LED 58700

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

#### UPOZORNĚNÍ

#### PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE TYTO POKYNY SI ULOŽTE

Toto svítidlo neumožňuje výměnu světelného zdroje ani baterie. Když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, je třeba vyměnit celé svítidlo. Zdroj napájení by měl splňovat požadavky normy IEC 62368-1 na omezené zdroje napájení nebo PS2.

Pamatujte, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou způsobit, že uživatel pozbude práva používat zařízení.

Zařízení vyhovuje požadavkům normy IC RSS-102 na limity expozice záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení by mělo být instalováno a provozováno ve vzdálenosti minimálně 20 cm od zdroje záření a vašeho těla.

### LIKVIDACE



Elektrické výrobky se nesmějí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.

### SPECIFIKACE PRODUKTU

Verze Bluetooth	V5.1, kompatibilní s V4.2 a V2.1+ED
Parametry baterie	Lithiová baterie, 3,7 V, 2500 mAh
Pracovní doba	MAX.: 6 hodin
Frekvence	2402–2480 MHz
Protokol	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Komunikační vzdálenost	10–15 metrů (32,8–49,2 ft.)
Reproduktor	Hi-Fi vodotěsný reproduktor (Φ 57 mm), mono směšovací výkon 4 Ω 6 W
Rozměry	4,94" x 4,94" x 6,63"
LED světlo	Žluté, zelené, červené, modré
Režimy LED světla	8 režimů
Vodotěsné	IP67
Max. okolní teplota	50 °C
Max. VF výkon:	< 10 dBm

## DOBÍJENÍ

Kabel USB, který je součástí dodávky, připojte do portu USB. Zapojte jej do 5V zdířky USB, konektor DC pak zasuňte do zařízení CT602. Během nabíjení bude kontrolka LED svítit červeně. Až bude nabíjení baterie dokončeno, kontrolka LED změní barvu na zelenou.

### POZNÁMKA:

- Použijte kabel, který je součástí dodávky, dodržte předepsané napětí!
- Zařízení před použitím nabijte.
- Než zapojíte nabíječku do zařízení, osušte nabíjecí port.

## POPIS FUNKCÍ TLAČÍTEK

### Multifunkční tlačítko:

- Přidržením tlačítka po dobu 3 sekund se zařízení zapne, opětovným přidržením po dobu 3 sekund se znovu vypne.
- Po stisknutí tohoto tlačítka při přehrávání hudby se přehrávání pozastaví. Dalším stisknutím se přehrávání zase spustí.
- Když máte příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka zvednout telefon, dalším stisknutím pak zavěsíte.

### Tlačítko „Hlasitost –“ a „Předchozí“:

Stisknutím tlačítka se vrátí přehrávání k předchozí skladbě. Přidržením tlačítka se snižuje hlasitost.

### Tlačítko „Hlasitost +“ a „Následující“:

Stisknutím tlačítka přejde přehrávání k následující skladbě. Přidržením tlačítka se zvyšuje hlasitost.

### Tlačítko režimu osvětlení:

- Stisknutím tlačítka se cyklicky prochází režimy LED osvětlení.
- Přidržením tlačítka na dobu 5 sekund se zruší spárování Bluetooth.

## NASTAVENÍ PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

Přidržením multifunkčního tlačítka na dobu 3 sekund zařízení zapněte. Vyčkejte, než se rozblíká modrá kontrolka. Poté otevřete nastavení Bluetooth na telefonu a vyberte ke spárování zařízení „CT602“. Nyní jsou zařízení spárována. Můžete začít pouštět hudbu! Pokud ke spárování nedošlo, zkuste to znovu nebo CT602 vypněte a znovu zapněte.

# BRUKERHÅNDBOK

## 58700 Flytende LED-Bluetooth-høytaler

### VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

#### ADVARSEL

#### LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONENE

#### TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Lyskilden/batteriet til denne armaturen kan ikke skiftes ut; når lyskilden/batteriet når enden av sin funksjonstid må hele armaturen skiftes ut. Strømkilden skal oppfylle begrensede strømkilder eller PS2-krav i henhold til IEC 62368-1.

Vær oppmerksom på at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder IC RSS-102 strålingseksponeringsgrenser angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

### KASSERING



Elektriske produkter skal kasseres i husholdningsavfallet. Resirkuler hvis anlegg for dette eksisterer. Sjekk med de lokale myndighetene dine eller forhandleren din for resirkuleringsråd.

### PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Bluetooth-versjon	V5.1, kompatibel V4.2 og V2.1+ED
Batterikapasitet	2500 mAH litiumbatteri 3,7 V
Driftstimer	MAKS: 6 t
Frekvens	2402 MHz - 2480 MHz
Protokoll	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Kommunikasjonsavstand	10-15 meter (32,8-49,2 fot)
Høytaler	Mono mikseutgang 4Ω6 W, høykvalitets vannnett høytaler (Φ57 mm)
Dimensjoner	4,94" x 4,94" x 6,63"
LED-lampe	Gul, grønn, rød, blå
LED-modus	8 modi
Vannnett	IP67
Maks. ambient temperatur	50°C
Maks RF utgangseffekt:	< 10 dBm



## LADING

Koble den medfølgende USB-ledningen til USB-porten og koble den til et 5 V USB-uttak og DC-kontakten til CT602. Under lading vil LED-indikatorlyset forbli rødt. Når batteriet er fullt, vil LED-indikatoren bli grønn.

### MERK:

- Bruk den medfølgende kabelen og respekter spenningen!
- Lad opp før bruk.
- Før du setter inn laderen, tørk ladeporten.

## BESKRIVELSE AV KNAPPEFUNKSJONER



### Multifunksjonsknapp

- Hold knappen nede i tre sekunder for å slå på, og hold igjen i tre sekunder for å slå av.
- Når du spiller musikk, trykk på denne knappen for å sette musikk på pause, og trykk igjen for å fortsette å spille musikk.
- Når et anrop kommer inn, trykk på knappen for å svare på telefonen, og trykk igjen for å legge på.



### "Volum og forrige"-knapp:

Trykk på knappen for å spille av forrige spor, og hold knappen nede for å redusere volumet.



### "Volum + og neste"-knapp:

Trykk på knappen for å spille av neste spor, og hold knappen nede for å øke volumet.



### Lysmodusknapp:

- Trykk for å bytte mellom de forskjellige LED-modusene.
- Hold nede lysknappen i fem sekunder for å fjerne Bluetooth-paring.

## INNSTILLINGER FOR BLUETOOTH-PARING

Hold nede multifunksjonsknappen i tre sekunder for å slå på. Vent til det blå lyset blinker, åpne deretter Bluetooth-modus på smarttelefonen og velg "CT602" for å pare enheten. Den er nå sammenkoblet. Du kan kringkaste musikken din! Hvis ikke, start på nytt eller start CT602 på nytt.

# BRUKSANVISNING

## 58700 Flytande Bluetooth högtalare med lysdiod

### VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

#### VARNING

#### LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER

#### SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Ljuskällan/batteriet till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan/batteriet når sin livslängd måste hela armaturen bytas ut. Strömkällan bör uppfylla kraven för begränsad strömkälla eller PS2 enligt IEC 62368-1.

Tänk på att eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämelsen kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

Denna utrustning uppfyller IC RSS-102-gränsvärdena för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö. Denna utrustning ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan enheten och din kropp.

### AVFALLSHANTERING



Elektroniska produkter ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Lämna in till en återvinningscentral. Kontrollera med din lokala myndighet eller återförsäljare angående återvinning.

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

Bluetooth-version	V 5,1, kompatibel V 4,2 och V 2,1+ED
Batterikapacitet	2 500 mAh litiumbatteri 3,7 V
Drifttimmar	MAX: 6 timmar
Frekvens	2 402 Mhz–2 480 MHz
Protokoll	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Kommunikationsavstånd	10–15 meter (32,8–49,2 ft.)
Högtalare	Mono mixing utgångseffekt 4Ω6 W, HIFI-vattentät högtalare (Φ57 mm)
Mått	4,94" x 4,94" x 6,63"
LED-lampa	Gul, grön, röd, blå
LED-läge	8 lägen
Vattentät	IP67
Max.omgivningstemp.	50 °C
Maximal RF-utgångseffekt:	< 10 dBm

## LADDNING

Anslut den medföljande USB-sladden till USB-porten och sätt in den i ett 5V USB-uttag och DC-kontakten till CT602. Vid laddning blir LED-indikatorn röd. När batteriet är fulladdat, blir LED-indikatorn grön.

### OBS:

- Använd den medföljande kabeln och överskrid inte spänningen!
- Ladda helt innan användning.
- Torka laddningsporten innan du sätter i laddaren.

## BESKRIVNING AV KNAPPAR



### Multifunktionsknapp:

- Tryck och håll ner knappen i 3 sekunder för att slå på, tryck och håll ner ytterligare en gång i 3 sekunder för att slå av.
- När du spelar musik, tryck på den här knappen för att pausa, tryck en gång till för att fortsätta spela musik.
- Vid inkommande samtal, tryck på knappen för att svara i mobilen, tryck en gång till för att lägga på.



### Knapp för "Volym - och föregående":

Tryck på knappen för att spela upp föregående låt, tryck och håll ner knappen för att sänka volymen.



### Knapp för "Volym + och nästa":

Tryck på knappen för att spela upp nästa låt, tryck och håll ner knappen för att höja volymen.



### Knapp för belysning:

- Tryck för att växla mellan de olika LED-lägena.
- Håll ner knappen för belysning i 5 sekunder för att ta bort Bluetooth-koppling.

## INSTÄLLNINGAR-BLUETOOTH-KOPPLING

Håll ner multifunktionsknappen i 3 sekunder för att slå på. Vänta tills den blåa lampan blinkar, öppna bluetooth-läget på din smartphone och välj "CT602" för att koppla enheten. Nu är kopplingen klar. Du kan sända dina låtar! Om inte, starta om proceduren eller starta om CT602.

# OMISTAJAN KÄSIKIRJA

58700 Kelluva LED-Bluetooth-kaiutin

## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

### VAROITUS

### LUE KAIKKI OHJEET JA NOUDATA NIITÄ

### SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Tämän valaisimen valonlähdettä/paristoa ei voi vaihtaa. Kun valonlähde/paristo on saapunut käyttöikänsä päähän, koko valaisin on vaihdettava uuteen.

Virtalähteen tulee täyttää IEC 62368-1 -standardin mukaiset rajoitettua virtalähdettä (LPS) tai luokkaa PS2 koskevat vaatimukset.

Kaikki muutokset ja muunnokset, joita säännönmukaisuudesta vastaava osapuoli ei erikseen nimenomaisesti ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Laitte täyttää IC RSS-102 -standardin mukaiset säteilyaltistuksen raja-arvot, valvomattomassa ympäristössä. Laitte tulee asentaa ja sitä tulee käyttää niin, että patterin ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

## HÄVITTÄMINEN



Sähkölaitteita ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie laite asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Tarkista kierrätysohjeet paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Bluetooth-versio	V5.1, yhteensopiva V4.2:n ja V2.1+ED:n kanssa
Akun kapasiteetti	2 500 mAh:n litiumakku, 3,7 V
Toiminta-ajat	MAKSIMI: 6 h
Taajuus	2 402–2 480 MHz
Protokolla	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Toimintaetäisyys	10–15 metriä (32,8–49,2 ft.)
Kaiutin	Mono-sekoituslähtö 4 Ω, 6 W, vedenpitävä hifi-kaiutin (Φ 57 mm)
Mitat	4,94" x 4,94" x 6,63"
LED-valo	Keltainen, vihreä, punainen, sininen
LED-tila	8 tilaa
Vedenkestävä	IP 67
Suurin sallittu käyttölämpötila	50 °C
RF-maksimilähtöteho:	< 10 dBm

## LATAAMINEN

Kytke mukana toimitettu USB-kaapeli USB-porttiin ja kytke se sitten 5 V:n USB-pistorasiaan ja CT602:n DC-liitäntään. Latauksen aikana LED-merkkivalo palaa punaisena. Kun akku on täynnä, LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi.

## HUOMAUTUS:

- Käytä mukana toimitettua kaapelia ja huomioi jännite!
- Lataa laite ennen käyttöä.
- Kuivaa latausportti ennen laturin asettamista paikalleen.

## PAINIKKEIDEN TOIMINTOJEN KUVAUS



### Monitoimipainike:

- Kytke virta päälle pitämällä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan ja sammuta virta pitämällä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
- Kun toistat musiikkia, keskeytä musiikin toisto painamalla tätä painiketta ja jatka musiikin toistoa painamalla painiketta uudelleen.
- Kun saat puhelun, vastaa painamalla tätä painiketta ja katkaise puhelu painamalla painiketta uudelleen.



### Äänvoimakkuus- ja edellinen-painike:

Toista edellinen raita painamalla painiketta ja vähennä äänvoimakkuutta pitämällä painiketta painettuna.



### Äänvoimakkuus- ja seuraava-painike:

Toista seuraava raita painamalla painiketta ja lisää äänvoimakkuutta pitämällä painiketta painettuna.



### Valotila-painike:

- Vaihtelee LED-valotiloja painamalla tätä painiketta.
- Poista Bluetooth-pariliitos pitämällä valopainiketta painettuna 5 sekunnin ajan.

## BLUETOOTH-PARILIITOKSEN MÄÄRITTÄMINEN

Kytke virta päälle pitämällä monitoimipainiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Odota, kunnes sininen valo vilkkuu, ja ota sitten Bluetooth-tila käyttöön älypuhelimessasi ja luo pariliitos laitteen kanssa valitsemalla ”CT602”. Pariliitos on nyt luotu. Voit soittaa musiikkia laitteen kautta! Jos toisto ei onnistu, käynnistä CT602 uudelleen.

# NÁVOD NA OBSLUHU

## 58700 Plávajúci LED Bluetooth reproduktor

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

#### UPOZORNENIE

#### PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽUJTE ICH

#### ODLOŽTE SI TIETO POKYNY

Svetelný zdroj/batérie tohto svetidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj/batérie dosiahnú koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celé svetidlo. Zdroj energie by mal spĺňať minimálne požiadavky na zdroj napájania alebo požiadavky na PS2 podľa IEC 62368-1.

Upozorňujeme, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Toto zariadenie vyhovuje limitom vystavenia žiareniu IC RSS-102 stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vaším telom.

### LIKVIDÁCIA



Elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia na recykláciu. Ohľadom recyklačného poradenstva sa obráťte na miestny úrad alebo svojho predajcu.

### ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

Verzia Bluetooth	V5.1, kompatibilita V4.2 a V2.1+ED
Kapacita batérie	2500mAh Liťiová batéria 3,7V
Pracovný čas	MAX: 6 hodín
Frekvencia	2402 MHz - 2480 MHz
Protokol	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Komunikačná vzdialenosť	10 – 15 metrov (32,8 – 49,2 stôp)
Reproduktor	Mono mixážny výstup 4Ω6W, vysokokvalitný vodotesný reproduktor (Φ57 mm)
Rozmery	4,94 x 4,94 x 6,63 palcov
LED svetlo	Žlté, zelené, červené, modré
LED režim	8 režimov
Vodotesný	IP67
Max. teplota prostredia	50 °C
Maximálny RF výstupný výkon:	< 10 dBm

## NABÍJANIE

Pripojte dodaný USB kábel do USB portu a zapojte ho do 5V USB zásuvky a DC konektor do CT602. Počas nabíjania bude LED kontrolka svietiť na červeno. Keď je batéria plná, LED indikátor sa rozsvieti na zeleno.

### POZNÁMKA:

- Používajte priložený kábel a dodržiavajte napätie!
- Pred použitím nabite.
- Pred vložením nabíjačky vysušte nabíjací port.

## POPIS FUNKCIE TLAČIDLA



### Multifunkčné tlačidlo:

- Podržaním tlačidla na 3 sekundy zapnete a podržaním na 3 sekundy vypnete.
- Pri prehrávaní hudby stlačením tohto tlačidla pozastavíte hudbu a opätovným stlačením pokračujete v prehrávaní hudby.
- Pri prichádzajúcom hovore stlačením tlačidla hovor prijmete a opätovným stlačením hovor zložíte.



### Tlačidlo „Hlasitosť“ – a Predchádzajúce“:

Stlačením tlačidla prehráte predchádzajúcu skladbu a podržaním tlačidla znížite hlasitosť.



### Tlačidlo „Hlasitosť“ + a ďalej“:

Stlačením tlačidla prehráte nasledujúcu skladbu a podržaním tlačidla zvýšite hlasitosť.



### Tlačidlo svetelného režimu:

- Stlačením prepínate medzi rôznymi režimami LED.
- Podržaním tlačidla svetla na 5 sekúnd zrušíte párovanie Bluetooth.

## NASTAVENIA PÁROVANIA BLUETOOTH

Pre zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo na 3 sekundy. Počkajte, kým nezačne blikať modrá kontrolka, potom na smartfóne otvorte režim Bluetooth a vyberte „CT602“ na spárovanie zariadenia. Teraz je zariadenie spárované. Môžete si prehrávať svoju hudbu! Ak to nefunguje, začnite znova alebo reštartujte CT602.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## 58700 Pływający głośnik Bluetooth LED

### WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

#### OSTRZEŻENIE

#### PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI

#### ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Źródło światła/bateria tej oprawy nie jest wymienna; kiedy źródło światła/akumulator osiągnie koniec żywotności, należy wymienić całą oprawę. Źródło zasilania powinno spełniać ograniczone wymagania dotyczące źródła zasilania lub PS2 zgodnie z normą IEC 62368-1. Należy zwrócić uwagę, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie IC RSS-102 określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem.

### UTYLIZACJA



#### Znaczenie symbolu przekreślonego śmietnika na kółkach:

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.

■ Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska.

Zużyty produkt oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu.

### SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wersja Bluetooth	V5.1, kompatybilny V4.2 i V2.1 + ED
Pojemność baterii	Bateria litowa 2500 mAh 3,7 V
Godziny pracy	Maksymalnie : 6h
Częstotliwość	2402MHz-2480MHz
Protokół	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Odległość komunikacyjna	10-15 metrów (32.8-49.2 ft.)
Głośnik	Wyjście miksowania mono 4Ω6W, wodoodporny głośnik HiFi (Φ57mm)
Wymiary	4.94" x 4.94" x 6.63"
Światła LED	Żółty, zielony, czerwony, niebieski
Tryb LED	8 modes
Wodoodporny	IP67
Maks.otoczenie	50°C
Maksymalna moc wyjściowa RF:	< 10dBm



## ŁADOWANIE

Podłącz dołączony przewód USB do portu USB i podłącz go do gniazda USB 5 V, a do gniazda DC do CT602. Podczas ładowania wskaźnik LED pozostanie czerwony. Gdy bateria jest pełna, wskaźnik LED zmieni kolor na zielony.

### UWAGA:

- Używaj dołączonego kabla i przestrzegaj napięcia!
- Proszę naładować przed użyciem.
- Przed włożeniem ładowarki osusz port ładowania.

## OPIS FUNKCJI PRZYCISKU

### Przycisk wielofunkcyjny:

- Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć i przytrzymaj ponownie przez 3 sekundy, aby wyłączyć.
- Podczas odtwarzania muzyki, naciśnij ten przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki i naciśnij ponownie, aby kontynuować odtwarzanie muzyki.
- Gdy jest połączenie przychodzące, naciśnij przycisk, aby odebrać telefon i naciśnij ponownie, aby zakończyć połączenie.

### “Głośność – i wstecz” przycisk:

Naciśnij przycisk, aby odtworzyć poprzedni utwór i przytrzymaj przycisk, aby zmniejszyć głośność.

### “Głośność + następny” przycisk:

Naciśnij przycisk, aby odtworzyć następny utwór i przytrzymaj przycisk, aby zwiększyć głośność.

### Przycisk trybu światła:

- Naciśnij, aby przełączać się pomiędzy różnymi trybami LED.
- Przytrzymaj przycisk światła przez 5 sekund, aby usunąć parowanie Bluetooth.

## USTAWIENIA PAROWANIA BLUETOOTH

Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aby włączyć. Poczekać, aż niebieskie światło zacznie migać, a następnie otwórz tryb bluetooth w smartfonie i wybierz „CT602”, aby sparować urządzenie. Jest teraz sparowany. Możesz transmitować swoją muzykę! Jeśli nie, zacznij od nowa lub ponownie uruchom CT602.

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## 58700 Lebegő LED-es Bluetooth hangszóró

### FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

#### FIGYELMEZTETÉS

#### MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL ÉS TARTSA BE AZ AZOKBAN FOGLALTAKAT ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

A világítótestben található fényforrás/áramforrás nem cserélhető; amikor a fényforrás/áramforrás élettartama végéhez ér, a teljes világítótest cseréire szorul. A tápellátásnak meg kell felelnie a korlátozott áramforrást vagy PS2 előírásokat illető követelményeknek az IEC 62368-1 szerint.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó berendezéshasználati jogát.

A berendezés megfelel az IC RSS-102 sugárzási expozíciós határértékeknek ellenőrizetlen környezetekben. A berendezést úgy szerelje be és üzemeltesse, hogy a hőszugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

### ÁRTALMATLANÍTÁS



Az elektromos termékek nem képezhetik a háztartási hulladék részét. Éljen az újrahasznosítás lehetőségével, ha elérhetőek a megfelelő létesítmények. Az újrahasznosításra vonatkozó tanácsok tekintetében tájékozódjon az önkormányzatnál vagy a forgalmazónál.

### TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Bluetooth verzió	V5.1, kompatibilis a V4.2 és V2.1+ED verzióval
Akkumulátor kapacitása	2500 mAH, lítiumion-akkumulátor, 3,7 V
Üzemidő	MAX: 6 óra
Frekvencia	2402 MHz–2480 MHz
Protokoll	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Kommunikációs hatótávolság	10-15 méter (32,8-49,2 láb)
Hangszóró	Mono, keverési kimenet 4 Ω 6 W, hi-fi vízálló hangszóró (átmérő: 57 mm)
Méretek	(4,94 hüvelyk x 4,94 hüvelyk x 6,63 hüvelyk)
LED-es világítás	Sárga, zöld, piros, kék
LED üzemmód	8 üzemmód
Vízálló	IP67
Max. környezeti hőmérséklet	50 °C
Max. rádiófrekvenciás kimeneti teljesítmény	< 10 dBm

## TÖLTÉS

Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt az USB-porthoz, és dugja be egy 5 V-os USB-kimenetbe, majd az egyenáramú tápcsatlakozót csatlakoztassa a CT602 egységhez. Töltés során a LED jelzőfény pirosan világít. Az akkumulátor feltöltését követően a LED jelzőfény zöldre vált.

### MEGJEGYZÉS:

- A mellékelt kábelt használja, s tartsa tiszteletben a megadott feszültséget!
- Használat előtt töltsse fel.
- A töltő csatlakoztatása előtt szárítsa meg a töltőaljzatot.

## GOMBFUNKCIÓK LEÍRÁSA



### Multifunkciós gomb:

- Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz, illetve tartsa ismét lenyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.
- Zene lejátszásakor nyomja meg ezt a gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd nyomja meg ismét a lejátszás folytatásához.
- Bejövő hívás esetén nyomja meg ezt a gombot a hívás fogadásához, majd nyomja meg megint a gombot a hívás befejezéséhez.



### „Hangerő - és előző” gomb:

Nyomja meg ezt a gombot az előző dal lejátszásához, és tartsa lenyomva a gombot a hangerő csökkentéséhez.



### „Hangerő + és következő” gomb:

Nyomja meg ezt a gombot a következő dal lejátszásához, és tartsa lenyomva a gombot a hangerő növeléséhez.



### Világítási üzemmód gomb:

- Nyomja meg a különböző LED üzemmódok közötti váltáshoz.
- Tartsa lenyomva a világítás gombot 5 másodpercig a Bluetooth párosítás törléséhez.

## BLUETOOTH PÁROSÍTÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. Várjon a kék jelzőfény villogásáig, majd indítsa el a Bluetooth üzemmódot a telefonján és válassza a „CT602” lehetőséget a készülék párosításához. Most már a készülék telefonjához kapcsolódott. Most már sugározhatja a zenét! Ellenkező esetben kezdje előlről, vagy indítsa el újból a CT602 készüléket.

# ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

## 58700 Peldošs LED Bluetooth skaļrunis

### SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

#### BRĪDINĀJUMS!

#### IZLASIET UN IEVĒROJIET VISUS NORĀDĪJUMUS

#### SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Šī gaismekļa gaismas avots nav nomaināms; kad gaismas avota darbmūžs ir beidzies, ir jānomaina viss gaismeklis. Gaismas avotam jāatbilst ierobežota gaismas avota vai PS2 prasībām atbilstoši IEC 62368-1.

Nemiet vērā, ka jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājuši puse, kas ir atbildīga par atbilstību, var anulēt lietotāja tiesības lietot aprīkojumu.

Šis aprīkojums atbilst IC RSS-102 radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas ir spēkā nekontrolētai videi. Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā starp starotāju un jūsu ķermeni.

### UTILIZĀCIJA



Elektriskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet tos pārstrādei, ja tas ir iespējams.

Lai saņemtu ieteikumus par nodošanu pārstrādei, sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi vai mazumtirgotāju.

### IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

Bluetooth versija	V5.1, saderīgs ar V4.2 un V2.1+ED
Akumulatora ietilpība	2500 mAH litija akumulators 3,7 V
Darba laiks	MAKS.: 6 h
Frekvence	2402 MHz–2480 MHz
Protokols	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Saziņas attālums	10–15 metri (32,8–49,2 pēdas)
Skaļrunis	Mono jaucējizvade 4Ω6W, augstas kvalitātes ūdens izturīgs skaļrunis (Φ57 mm)
Izmērs	4,94" x 4,94" x 6,63"
LED lampiņa	Dzeltena, zaļa, sarkana, zila
LED režīms	8 režīmi
Ūdens izturīgs	IP67
Maks. apkārtējās vides temperatūra	50 °C
Maks. RF izvades jauda:	< 10 dBm

## UZLĀDE

Savienojiet iekļauto USB vadu ar USB pieslēgvietu un iespraudiet 5 V USB izvadē, un DC līgzdu savienojiet ar CT602. Uzlādes laikā LED indikators paliek sarkans. Kad akumulators ir uzlādēts, LED indikators kļūst zaļš.

## PIEZĪME.

- Izmantojiet iekļauto kabeli un ievērojiet pareizo spriegumu!
- Pirms lietošanas uzlādējiet.
- Pirms lādētāja pievienošanas nožāvējiet uzlādes pieslēgvietu.

## POGU FUNKCIJU APRAKSTS



### Daudzfunkciju poga:

- Lai ieslēgtu, turiet pogu nospiestu 3 sekundes, un, lai izslēgtu, vēlreiz turiet pogu nospiestu 3 sekundes.
- Ja atskaņojat mūziku, nospiediet šo pogu, lai apturētu mūziku, un nospiediet vēlreiz, lai turpinātu atskaņot mūziku.
- Ienākošā zvana laikā nospiediet pogu, lai atbildētu, un nospiediet pogu vēlreiz, lai noliktu klausuli.



### Poga Skaļums - un iepriekšējais

Nospiediet pogu, lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu, un turiet pogu nospiestu, lai samazinātu skaļumu.



### Poga Skaļums + un Nākamais

Nospiediet pogu, lai atskaņotu nākamo dziesmu, un turiet pogu nospiestu, lai palielinātu skaļumu.



### Gaismas režīma poga:

- Nospiediet, lai pārslēgtu dažādus LED režīmus,
- Turiet nospiestu gaismas pogu 5 sekundes, lai noņemtu Bluetooth savienojumu pārī.

## BLUETOOTH SAVIENOJUMA PĀRĪ IESTATĪJUMI

Turiet nospiestu daudzfunkciju pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu. Uzgaidiet, līdz nomirgo zila gaisma, pēc tam savā viedtālrunī atveriet Bluetooth režīmu un atlasiet "CT602", lai ierīci savienotu pārī. Tagad ir izveidots savienojums pārī. Varat pārraidīt savu mūziku! Ja nevar, startējiet vēlreiz vai atkārtoti palaidiet CT602.

# NAUDOTOJO VADOVAS

58700 plūduriojantis LED „Bluetooth“ garsiakalbis

## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

### JSPĖJIMAS

### PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS IR JŲ LAIKYKITĖS

### SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Šio šviestuvo / baterijos šviesos šaltinis nėra keičiamas; kai baigiasi šviesos šaltinio eksploatacijos laikotarpis, reikia keisti visą šviestuvą. Maitinimo šaltinis turi tenkinti riboto maitinimo šaltinio arba PS2 reikalavimus pagal IEC 62368-1. Turėkite omenyje, kad dėl bet kokių pakeitimų ar modifikacijų, kurių aiškiai nepatvirtino už reikalavimų laikymąsi atsakinga šalis, naudotojas gali netekti teisės naudoti šią įrangą.

Ši įranga atitinka IC RSS-102 spinduliuotės poveikio apribojimus, nustatytus nekontroliuojamai aplinkai. Šią įrangą reikia montuoti ir naudoti palaikant bent 20 cm atstumą tarp spinduliuotės šaltinio ir jūsų kūno.

## UTILIZAVIMAS



Elektrinių prietaisų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite perdirbti, jei yra atitinkamas atliekų perdirbimo punktas. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į vietinę valdžios instituciją ar pardavėją.

## GAMINIO SPECIFIKACIJOS

„Bluetooth“ versija	V5.1, suderinama su V4.2 ir V2.1+ED
Akumuliatoriaus talpa	2500 mAh ličio akumuliatorius 3,7 V
Darbo laikas	MAKS.: 6 val.
Dažnis	2402 MHz–2480 MHz
Protokolas	A2DP / AVRCP / HFP / SPP / GAT
Ryšio nuotolis	10–15 metrų (32,8–49,2 pėd.)
Garsiakalbis	Monofoninė maišyta išvestis 4 Ω 6 W, aukštos kokybės vandeniui atsparus garsiakalbis (Φ 57 mm)
Matmenys	4,94 col. x 4,94 col. x 6,63 col.
LED šviestuvai	Geltonas, žalias, raudonas, mėlynas
LED režimas	8 režimai
Atspari vandeniui	IP67
Maks. aplinkos	50°C
Didžiausia RD išėjimo galia:	< 10 dBm

## ĮKROVIMAS

Pridėtą USB laidą prijunkite prie USB prievado ir prijunkite prie 5 V USB lizdo, o nuolatinės srovės kištuką prie CT602. Įkrovimo metu LED indikacinė lemputė liks raudona. Visiškai įkrovus akumuliatorių LED indikatorius taps žalias.

## PASTABA.

- Naudokite pridėtą laidą ir atsižvelkite į įtampą!
- Įkraukite prieš naudojimą.
- Prieš prijungdami įkroviklį, nusauskite įkrovimo prievadą.

## MYGTUKŲ FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

### Daugiafunkcis mygtukas:

- Laikykite mygtuką nuspaustą 3 sekundes, norėdami įjungti arba išjungti.
- Grojant muziką paspauskite šį mygtuką, norėdami pristabdyti atkūrimą, ir paspauskite dar kartą, norėdami tęsti.
- Kai gaunamas skambutis, paspauskite mygtuką, norėdami atsiliepti, ir paspauskite jį dar kartą, norėdami užbaigti skambutį.

### Mygtukas „Garsumas - ir ankstesnis“:

Paspauskite mygtuką, norėdami groti ankstesnį kūrinį, ir laikykite jį nuspaustą, norėdami sumažinti garsumą.

### Mygtukas „Garsumas + ir kitas“:

Paspauskite mygtuką, norėdami groti kitą kūrinį, ir laikykite jį nuspaustą, norėdami padidinti garsumą.

### Apšvietimo režimo mygtukas:

- Paspauskite, norėdami perjungti skirtingus LED režimus.
- Laikykite apšvietimo mygtuką nuspaustą 5 sekundes, norėdami pašalinti „Bluetooth“ susiejimą.

## „BLUETOOTH“ SUSIEJIMO NUSTATYMAI

Laikykite daugiafunkcij mygtuką nuspaustą 3 sekundes, kad įjungtumėte. Palaukite, kol sumirksės mėlyna lemputė, tada atidarykite „Bluetooth“ režimą išmaniajame telefone ir pasirinkite „CT602“, kad susietumėte įrenginį. Dabar jis susietas. Galite transliuoti muziką! Jei, pradėkite iš naujo arba iš naujo įjunkite CT602.

# NAVODILA ZA UPORABO

## 58700 Plavajoči LED Bluetooth zvočnik

### POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

#### OPOZORILO

#### PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA

#### SHRANITE TA NAVODILA

Svetlobnega vira/baterije te svetilke ni mogoče zamenjati; ko se svetlobni vir/baterija izteče, je treba zamenjati celotno svetilko. Vir napajanja mora ustrezati zahtevam za omejen vir energije ali PS2 v skladu z IEC 62368-1. Upoštevajte, da lahko spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju IC RSS-102, določenimi za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in upravljati z najmanj 20 cm razdalje med radiatorjem in vašim telesom.

### ODSTRANJEVANJE



Električnih izdelkov ne smete odvreči med gospodinske odpadke. Prosimo, reciklirajte tam, kjer je to dovoljeno. Za nasvet glede recikliranja se obrnite na vaš lokalni organ ali prodajalca.

### SPECIFIKACIJE IZDELKA

Različica Bluetooth	V5.1, združljiva z V4.2 in V2.1+ED
Kapaciteta baterije	2500mAH litijeva baterija 3,7V
Čas delovanja	MAKS.: 6 ur
Frekvenca	2402MHz-2480MHz
Protokol	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Komunikacijska razdalja	10-15 metrov (32.8-49.2 ft.)
Zvočnik	Mono mešalni izhod 4Ω6 W, vodotesen zvočnik visoke zvestobe (Φ 57mm)
Dimenzije	12,55 x 12,55 x 16,84 cm (4.94" x 4.94" x 6.63")
LED lučka	rumena, zelena, rdeča, modra
LED način	8 načinov
Vodoodpornost	IP67
Maks. temperatura okolice	50°C
Največja izhodna moč RF:	< 10dBm



## POLNJENJE

Priložen USB kabel priključite na vrata USB in ga priključite v 5V USB vtičnico in DC priključek na CT602. Med polnjenjem bo LED indikatorska lučka ostala rdeča. Ko je baterija polna, LED indikator zasveti zeleno.

### OPOMBA:

- Uporabite priloženi kabel in upoštevajte napetost!
- Napolnite pred uporabo.
- Preden vstavite polnilnik, posušite polnilna vrata.

## OPIS DELOVANJA GUMBA

### Večnamenski gumb:

- Gumb držite pritisnjen 3 sekunde, da ga vklopite, in znova držite 3 sekunde, da ga izklopite.
- Ko predvajate glasbo, pritisnite ta gumb, da začasno ustavite glasbo, in znova pritisnite za nadaljevanje predvajanja glasbe.
- Ko prihaja klic, pritisnite gumb, da sprejmete telefon, in znova pritisnite, da prekinete klic.

### Gumb »Glasnost - in Nazaj«:

Pritisnite gumb za predvajanje prejšnje skladbe in držite gumb za zmanjšanje glasnosti.

### Gumb »Glasnost + in Naprej«:

Pritisnite gumb za predvajanje naslednje skladbe in držite gumb za povečanje glasnosti.

### Gumb za svetlobni način:

- Pritisnite za preklapljanje med različnimi načini LED.
- Držite gumb za lučko pritisnjen 5 sekund, da odstranite seznanjanje Bluetooth.

## NASTAVITVE SEZNAVANJA BLUETOOTH

Večnamenski gumb držite pritisnjen 3 sekunde, da ga vklopite. Počakajte, da modra lučka utripa, nato odprite način Bluetooth na pametnem telefonu in izberite "CT602" za seznanjanje naprave. Zdaj je seznanjeno. Svojo glasbo lahko predvajate! Če ne, zaženite znova ali znova zaženite CT602.

# KULLANIM KILAVUZU

## 58700 Yüzer LED Bluetooth Hoparlör

### ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

#### UYARI

#### TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE YERİNE GETİRİN

#### BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Bu lambanın ışık kaynağı/pili sökülüp değiştirilemez; ışık kaynağı/pil kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, lambanın tamamı yenisiyle değiştirilmelidir. Güç kaynağı IEC 62368-1'e göre kısıtlı güç kaynağı veya PS2 gereksinimlerini karşılamalıdır.

Uygunluktan sorumlu tarafın açık onayı olmadığı sürece her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş IC RSS-102 radyasyon maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu donanım sinyal vericisi ile vücudunuz arasında en az 20cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmeli ve çalıştırılmalıdır.

### BERTARAF



Elektrikli ürünler, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen tesislerin bulunduğu yerlerde geri dönüştürün. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yönetime veya satıcınıza danışın.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bluetooth versiyonu	V5.1, uyumlu V4.2 ve V2.1+ED
Pil kapasitesi	2500mAH lityum oil 3,7V
Çalışma saatleri	MAKS: 6 saat
Frekans	2402MHz-2480MHz
Protokol	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
İletişim mesafesi	10-15 metre (32,8-49,2 ft.)
Hoparlör	Mono mikşaj çıkışı 4Ω6W, yüksek doğruluklu su geçirmez hoparlör (Φ57mm)
Boyutlar	4,94" x 4,94" x 6,63"
LED ışık	Sarı, Yeşil, Kırmızı, Mavi
LED modu	8 mod
Su geçirmez	IP67
Maks. ortam sıcaklığı	50°C
Maks. RF çıkış gücü:	< 10dBm

## ŞARJ

Ürünle birlikte verilen USB kablosunu USB portuna bağlayın ve 5V değerinde bir USB prizine takın ve DC jakını CT602'ye bağlayın. Şarj sırasında LED gösterge lambası kırmızı kalacaktır. Pil şarjı tam olduğunda LED göstergesi yeşile dönecektir.

## NOT:

- Ürünle birlikte verilen kabloyu kullanın ve gerilim değerlerine uyun.
- Kullanmadan önce lütfen şarj edin.
- Şarj cihazını takmadan önce şarj portunu kurulum yapın.

## DÜĞME İŞLEVİNİN AÇIKLAMASI

### Çok İşlevli Düğme:

- Gücü açmak için düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutun ve gücü kapatmak için düğmeyi tekrar 3 saniye boyunca basılı tutun.
- Müzik dinlerken müziği duraklatmak için bu düğmeye basın ve sonra müzik çalmaya devam etmek için tekrar basın.
- Bir çağrı geldiğinde telefonu yanıtlamak için düğmeye basın ve daha sonra çağrıyı sonlandırmak için tekrar basın.

### “Ses Düzeyi - ve Önceki” Düğmesi:

Önceki şarkıyı çalmak için düğmeye basın ve ses düzeyini azaltmak için düğmeyi basılı tutun.

### “Ses Düzeyi + ve Sonraki” Düğmesi:

Sonraki şarkıyı çalmak için düğmeye basın ve ses düzeyini artırmak için düğmeyi basılı tutun.

### Işık Modu Düğmesi:

- Farklı LED modları arasında geçiş yapmak için düğmeye basın.
- Bluetooth eşleştirmesini kaldırmak için ışık düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.

## BLUETOOTH EŞLEŞTİRME AYARLARI

Gücü açmak için çok işlevli düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutun. Mavi ışık yanıp sönmeye kadar bekleyin ve sonra cihazı eşleştirmek için akıllı telefonunuzda bluetooth modunu açarak “CT602” seçeneğini seçin. Cihaz artık eşleştirilmiştir. Müzik yayınına başlayabilirsiniz. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız CT602'yi tekrar açıp baştan başlayın.

# MANUALUL UTILIZATORULUI

## 58700 Difuzor Bluetooth plutitor cu leduri

### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

#### AVERTISMENT

#### CITIȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

#### PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Sursa de lumină/bateria acestui corp de iluminat nu se poate înlocui; atunci când sursa de lumină/bateria ajunge la sfârșitul său de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. Sursa de alimentare trebuie să îndeplinească cerințele privind sursele de putere limitată sau PS2, conform IEC 62368-1.

Atenție că schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a exploata echipamentul.

Echipamentul respectă IC RSS-102 privind limitele de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Echipamentul trebuie instalat și exploatat cu o distanță minimă de 20cm între radiator și corpul dumneavoastră.

### ELIMINAREA



Produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile casnice. Vă rugăm să reciclați dacă există unități de reciclare. Verificați cu autoritatea locală sau distribuitorul pentru recomandări de reciclare.

### SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Varianta Bluetooth	V5.1, compatibil V4.2 și V2.1+ED
Capacitatea bateriei	Baterie cu litiu de 2500mAh 3,7V
Ore de lucru	MAX: 6 h
Frecvența	2402MHz-2480MHz
Protocol	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Distanța de comunicare	10-15 metri (32,8-49,2 ft.)
Difuzor	Ieșire de mixaj mono 4Ω6W, difuzor etanș de mare fidelitate (Φ57mm)
Dimensiuni	4,94" x 4,94" x 6,63"
Lumină LED	Galben, verde, roșu, albastru
Mod cu leduri	8 moduri
Impermeabil	IP67
Max. ambient	50°C
Putere maximă de ieșire RF:	< 10dBm

## ÎNCĂRCAREA

Conectați cordonul USB inclus la portul USB și introduceți-l în priză USB de 5V și cuplați fișa CC la CT602. În timpul încărcării indicatorul luminos cu leduri va rămâne roșu. În momentul în care bateria este plină indicatorul cu leduri va deveni verde.

### NOTĂ:

- Utilizați cablul inclus și țineți seama de tensiune!
- Bateria trebuie încărcată înainte de utilizare.
- Înainte de a introduce alimentatorul uscați portul de încărcare.

## DESCRIEREA FUNCȚIILOR BUTOANELOR



### Buton multifuncțional:

- Țineți butonul apăsat timp de 3 secunde pentru a porni alimentarea și apoi iarăși timp de 3 secunde pentru a opri alimentarea.
- Când ascultați muzică apăsați acest buton pentru a întrerupe ascultarea și apăsați-l din nou pentru a relua ascultarea.
- Când se primește un apel apăsați butonul pentru a răspunde la telefon și apăsați-l din nou pentru a întrerupe apelul.



### Butonul „Volum - și Anterior”:

Apăsați butonul pentru a pune piesa anterioară și țineți butonul apăsat pentru a reduce volumul.



### Butonul „Volum + Următor”:

Apăsați butonul pentru a pune piesa următoare și țineți butonul apăsat pentru a mări volumul.



### Butonul de mod luminos:

- Apăsați pentru a comuta între diversele regimuri ale ledurilor.
- Țineți apăsat butonul pentru lumini timp de 5 secunde pentru a înlătura cuplajul Bluetooth.

## SETĂRILE DE CUPLARE BLUETOOTH

Țineți apăsat butonul multifuncțional timp de 3 secunde pentru a porni alimentarea. Așteptați până ce lumina albastră clipește apoi deschideți regimul Bluetooth pe telefonul dumneavoastră inteligent și selectați „CT602” pentru a cupla dispozitivul. Acum dispozitivul este cuplat. Puteți emite muzica dumneavoastră! Dacă nu, reporniți sau relansați CT602.

# РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

## 58700 Плаваща Bluetooth тонколона със светодиоди

### ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

#### ВНИМАНИЕ

#### ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

#### СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Източникът/батерията на светлина на това осветително тяло не подлежи на смяна; когато източникът/батерията на светлина достигне края на своя живот, цялото осветително тяло трябва да бъде заменено. Източникът на захранване трябва да отговаря на изискванията за ограничен източник на захранване или на изисквания PS2 съгласно IEC 62368-1.

Моля обърнете внимание, че промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговаряща за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Това оборудване отговаря на ограниченията за радиационна експозиция на IC RSS-102, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално разстояние от 20cm между радиатора и вашето тяло.

### ИЗХВЪРЛЯНЕ



Електрическите продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте, когато има такива пунктове. Обърнете се към местните органи или търговеца на дребно за съвет относно рециклирането.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

Версия на Bluetooth	V5.1, съвместим с V4.2 и V2.1+ED
Капацитет на батерията	Литиева батерия 2500mAh, 3,7V
Работни часове	МАКС.: 6 часа
Честота	2402MHz-2480MHz
Протокол	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Разстояние на комуникация	10-15 метра (32,8-49,2 ft.)
Говорител	Моно общ изход 4Ω6W, висококачествен водоустойчив високоговорител (Ф57mm)
Размери	(4,94" x 4,94" x 6,63")
LED светлина	Жълта, Зелена, Червена, Синя
LED режим	8 режима
Водоустойчивост	IP67
Макс.помещение	50°C
Макс. RF изходна мощност:	< 10dBm

## ЗАРЕЖДАНЕ

Свържете доставения USB кабел към USB порта и го включете в изхода USB 5V и DC жака към СТ602. По време на зареждането, светлината на LED индикатора ще остане червена. Когато батерията е заредена, LED индикаторът ще стане зелен.

## ЗАБЕЛЕЖКА:

- Използвайте включения кабел и спазвайте напрежението!
- Моля, заредете преди употреба.
- Преди да поставите зарядното, изсушете порта за зареждане.

## ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА НА БУТОНИТЕ

### Мултифункционален бутон:

- Задръжте бутона натиснат за 3 секунди за включване и го задръжте натиснат отново за 3 секунди, за изключване на захранването.
- Когато възпроизвеждате музика, натиснете този бутон, за да поставите възпроизвеждането на музика на пауза, и го натиснете отново, за да продължите възпроизвеждането на музика.
- При входящо повикване натиснете бутона, за да отговорите на повикването, и го натиснете отново, за да го прекратите.

### Бутон “Звук - и Назад”:

Натиснете бутона, за да възпроизведете предишната песен, и задръжте бутона натиснат, за да намалите силата на звука.

### Бутон “Звук+ и Напред”:

Натиснете бутона, за да възпроизведете следващата песен, и задръжте бутона натиснат, за да увеличите силата на звука.

### Бутон за режим на светлината:

- Натиснете за превключване между различните LED режими.
- Задръжте бутона за светлината натиснат за 5 секунди за премахнете Bluetooth сдвояването.

## НАСТРОЙКИ ЗА BLUETOOTH СДВОЯВАНЕ

Задръжте бутона за светлината натиснат за 3 секунди за включване. Изчакайте, докато синята светлина започне да мига, след което отворете режима Bluetooth на смартфона си и изберете “СТ602” за сдвояване с устройството. Вече са сдвоени. Можете да пуснете музиката си! Ако не успеете, стартирайте отново или пуснете отново СТ602.

# UPUTE ZA UPORABU

## 58700 Plutajući LED Bluetooth zvučnik

### VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

#### UPOZORENJE

#### PROČITAJTE I PRATITE SVE UPUTE

#### SPREMI OVE UPUTE

Izvor svjetlosti/baterija ove svjetiljke nije zamjenjiv; kada izvor svjetlosti/baterija dođe do kraja životnog vijeka, cijela se svjetiljka mora zamijeniti. Izvor napajanja trebao bi zadovoljavati zahtjeve ograničenog izvora napajanja ili PS2 prema IEC 62368-1.

Imajte na umu da promjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlasti za rukovanje opremom.

Ova oprema je u skladu s ograničenjima izloženosti zračenju IC RSS-102 utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i koristiti s minimalnim razmakom od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.

### ODLAGANJE



Električni proizvodi se ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Molimo reciklirajte tamo gdje postoje objekti. Savjete o recikliranju potražite od lokalnih vlasti ili prodavača.

### SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Bluetooth verzija	V5.1, kompatibilan V4.2 i V2.1+ED
Kapacitet baterije	2500mAh litij baterija 3.7V
Radno vrijeme	MAKS.: 6 sati
Frekvencija	2402MHz-2480MHz
Protokol	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Udaljenost komunikacije	10-15 metara (32.8-49.2 ft.)
Zvučnik	Mono izlaz za miješanje 4Ω6W, vodootporni zvučnik visoke vjernosti (Φ57mm)
Dimenzije	12,55 x 12,55 x 16,84 cm (4.94" x 4.94" x 6.63")
LED svjetlo	žuto, zeleno, crveno, plavo
LED način rada	8 načina rada
Vodootporan	IP67
Maks. ambijentalna temperatura	50°C
Maksimalna RF izlazna snaga:	< 10dBm



## PUNJENJE

Spojite priloženi USB kabel na USB priključak i uključite ga u 5V USB utičnicu i DC utičnicu na CT602. Tijekom punjenja, LED indikatorsko svjetlo će ostati crveno. Kada je baterija puna, LED indikator će postati zelen.

### PRIMJEDBA:

- Koristite priloženi kabel i poštujujte napon!
- Napunite prije uporabe.
- Prije umetanja punjača, osušite priključak za punjenje.

## OPIS FUNKCIJE GUMBA

### Višenamjenski gumb:

- Držite gumb pritisnut 3 sekunde za uključenje i ponovno držite 3 sekunde za isključenje.
- Tijekom reprodukcije glazbe, pritisnite ovaj gumb za pauziranje glazbe i pritisnite ponovno za nastavak reprodukcije glazbe.
- Kada je dolazni poziv, pritisnite gumb da odgovorite na telefon i pritisnite ponovno da prekinete poziv.

### Gumb "Glasnoća - i prethodni":

Pritisnite gumb za reprodukciju prethodne pjesme i držite pritisnutu tipku za smanjenje glasnoće.

### Gumb "Glasnoća + i dalje":

Pritisnite gumb za reprodukciju sljedeće pjesme i držite pritisnutu tipku za povećanje glasnoće.

### Gumb za svjetlosni način rada:

- Pritisnite za prebacivanje kroz različite LED načine rada.
- Držite pritisnutu gumb za svjetlo 5 sekundi da biste uklonili Bluetooth uparivanje.

## POSTAVKE BLUETOOTH UPARIVANJA

Držite višenamjenski gumb pritisnut 3 sekunde za uključivanje. Pričekajte dok plavo svjetlo ne zatreperi, a zatim otvorite bluetooth način rada na pametnom telefonu i odaberite "CT602" za uparivanje uređaja. Sada je upareno. Možete emitirati svoju glazbu! Ako ne, pokrenite ponovno ili ponovno pokrenite CT602.

# KASUTUSJUHE

## 58700 Ujuv LED-valgustiga Bluetooth-kõlar

### OLULISED OHUTUSJUHISED

#### HOIATUS.

#### LUGEGE KÕIK JUHISED LÄBI JA JÄRGIGE NEID

#### HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Valgusti valgusallikas/aku pole asendatav, kui valgusallika/aku tööiga on lõppenud, tuleb kogu valgusti asendada. Toiteallikas peab vastama piiratud toiteallika või PS2 nõuetele vastavalt standardile IEC 62368-1.

Pange tähele, et igasugused sellel seadmel tehtud muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.

See seade vastab IC RSS-102 kiirgusega kokkupuute piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. See seade tuleb paigaldada ja kasutada nii, et raadiatori ja keha vahele jääks vähemalt 20 cm vahemaa.

### JÄÄTMEKÄITLUS



Elektrilisi seadmeid ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Võimaluse korral tuleb kasutusest kõrvaldatud seadme osad taaskäidelda. Taaskäitlemise võimaluste väljaselgitamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või edasimüüja poole.

### TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Bluetoothi versioon	V5.1, ühildub V4.2 ja V2.1+ED-ga
Aku mahutavus	2500 mAH liitiumaku 3,7 V
Tööaeg	MAX: 6 h
Sagedus	2402 MHz – 2480 MHz
Protokoll	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Sidekaugus	10–15 meetrit (32,8 – 49,2 ft.)
Kõlar	Mono miksimisväljund 4Ω6 W, ülitäpne veekindel kõlar (Φ 57 mm)
Mõõtmed	4,94" x 4,94" x 6,63"
LED-valgusti	Kollane, roheline, punane, sinine
LED-režiim	8 režiimi
Veekindel	IP67
Max keskkonnatemperatuur	50 °C
Max raadiosageduse väljundvõimsus:	< 10 dBm

## LAADIMINE

Ühendage kaasasolev USB-juhe USB-porti ja ühendage see 5 V USB-pistikupessa ning ühendage alalisvoolupistikupesa CT602-ga. Laadimise ajal jääb LED-märgutuli punaseks. Kui aku on täis, muutub LED-märgutuli roheliseks.

## MÄRKUS.

- Kasutage kaasasolevat kaablit ja jälgige pinget!
- Laadige enne kasutamist.
- Enne laadija sisestamist kuivatage laadimispesa.

## NUPUFUNKTSIOONI KIRJELDUS

### Multifunktsionaalne nupp

- Sisselülitamiseks hoidke nuppu 3 sekundit all ja väljalülitamiseks uuesti 3 sekundit all.
- Muusika esitamise ajal vajutage seda nuppu muusika peatamiseks ja vajutage uuesti muusika esitamise jätkamiseks.
- Kui saabub kõne, vajutage nuppu telefonile vastamiseks ja vajutage uuesti kõne katkestamiseks.

### Nupp „Helitugevus - ja Eelmine”

Eelmise loo esitamiseks vajutage nuppu ja helitugevuse vähendamiseks hoidke nuppu all.

### Nupp „Helitugevus + ja Järgmine”

Järgmise loo esitamiseks vajutage nuppu ja helitugevuse suurendamiseks hoidke nuppu all.

### Valgusrežiimi nupp

- Vajutage erinevate LED-režiimide vahel vahetamiseks.
- Bluetoothi sidumise eemaldamiseks hoidke valguse nuppu 5 sekundit all.

## BLUETOOTHIGA SIDUMISE SEADED

Sisselülitamiseks hoidke multifunktsionaalset nuppu 3 sekundit all. Oodake, kuni sinine tuli vilgub, seejärel avage nutitelefonis Bluetoothi režiim ja valige seadme sidumiseks „CT602”. Sidumine on nüüd tehtud. Saate oma muusikat esitada! Kui ei saa, alustage uuesti või käivitage CT602 uuesti.

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

## 58700 Plutajući LED Bluetooth zvučnik

### VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

#### UPOZORENJE

#### PROČITAJTE I PRATITE SVA UPUTSTVA

#### SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Izvor svetlosti/baterija ove svetiljke nije zamenljiv; kada izvor svetlosti/baterija dostigne kraj svog životnog veka, cela svetiljka će biti zamenjena. Izvor napajanja treba da ispunjava ograničene izvore napajanja ili PS2 zahteve prema IEC 62368-1.

Imajte na umu da promene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlašćenje da koristi opremu.

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju IC RSS-102 utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i koristiti sa minimalnim rastojanjem od 20 cm između radijatora i vašeg tela.

### ODLAGANJE



Električne proizvode ne treba odlagati sa kućnim otpadom. Molimo reciklažu tamo gde je dopušteno. Obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu za savete o recikliranju.

### SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Bluetooth verzija	V5.1, kompatibilna V4.2 i V2.1+ED
Kapacitet baterije	2500mAh litijumska baterija 3.7V
Radno vreme	MAKS.: 6 sati
Frekvencija	2402MHz-2480MHz
Protokol	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Udaljenost komunikacije	10-15 metara (32.8-49.2 ft.)
Zvučnik	Mono izlaz za mešanje 4Ō6W, vodootporni zvučnik visoke vernosti (Ō57mm)
Dimenzije	12,55 x 12,55 x 16,84 cm (4.94" x 4.94" x 6.63")
LED svetlo	žuto, zeleno, crveno, plavo
LED režim	8 režima
Vodootporan	IP67
Maks. temperatura ambijenta	50°C
Maksimalna RF izlazna snaga:	< 10dBm

## PUNJENJE

Povežite priloženi USB kabl na USB port i uključite ga u 5V USB utičnicu i DC priključak na CT602. Tokom punjenja, LED indikatorska lampica će ostati crvena. Kada se baterija napuni, LED indikator će postati zelen.

### BELEŠKA:

- Koristite priloženi kabl i poštujujte napon!
- Napunite pre upotrebe.
- Pre nego što ubacite punjač, osušite priključak za punjenje.

## OPIS FUNKCIJE DUGME



### Višenamjenski gumb:

- Držite dugme pritisnuto 3 sekunde da biste ga uključili i držite ponovo 3 sekunde da biste isključili napajanje.
- Kada puštate muziku, pritisnite ovo dugme da pauzirate muziku, a zatim pritisnite ponovo da nastavite sa reprodukcijom muzike.
- Kada dođe poziv, pritisnite dugme da odgovorite na telefon i pritisnite ponovo da prekinete poziv.



### Dugme „Jačina zvuka - i prethodno“:

Pritisnite dugme da biste reprodukovali prethodnu numeru i držite dugme pritisnuto da biste smanjili jačinu zvuka.



### Dugme „Jačina zvuka + i sledeće“:

Pritisnite dugme za reprodukciju sledeće numere i držite dugme pritisnuto da povećate jačinu zvuka.



### Dugme za svetlosni režim:

- Pritisnite za prebacivanje kroz različite LED režime.
- Držite dugme za svetlo pritisnuto 5 sekundi da biste uklonili Bluetooth uparivanje.

## PODEŠAVANJA BLUETOOTH UPARIVANJA

Držite višenamensko dugme pritisnuto 3 sekunde da biste ga uključili. Sačekajte dok plavo svetlo ne zatreperi, a zatim otvorite bluetooth režim na svom pametnom telefonu i izaberite „CT602“ da biste uparili uređaj. Sada je upareno. Možete emitovati svoju muziku! Ako ne, pokrenite ponovo ili ponovo pokrenite CT602.

# دليل المالك

مكبر صوت بلوتوث بضوء "ليد" عائمة 58700

تعليمات مهمة للسلامة

تحذير

اقرأ هذه الإرشادات ونفذها

احتفظ بهذه التعليمات

إن مصدر/بطارية الضوء في عنصر الإنارة هذا لا يمكن استبداله؛ عندما يصل مصدر/بطارية الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي فيجب استبدال عنصر الإنارة بأكمله. يجب أن يفي مصدر الطاقة بمصدر طاقة محدود أو متطلبات PS2 وفقاً لـ IEC 62368-1.

يُرجى الانتباه إلى أن التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال إلى إلغاء سلطة المستخدم على تشغيل الجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع IC RSS-102 المنصوص عليها في البيئة غير الخاضعة للرقابة. يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله بمسافة لا تقل عن 20 سم بين المشع وجسمك.

## التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من المنتجات الكهربائية مع النفايات المنزلية. يُرجى إعادة تدويرها عندما تتوفر المرافق. ارجع إلى السلطات المحلية لديك أو بائع التجزئة للحصول على مشورة بشأن إعادة التدوير.



## مواصفات المنتج

V5.1، متوافق مع V4.2 و ED + V2.1	إصدار البلوتوث
بطارية ليثيوم 2500 مللي أمبير 3.7 فولت	سعة البطارية
الحد الأقصى: 6 ساعات	ساعات العمل
2402 ميجاهرتز - 2480 ميجاهرتز	التردد
A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT	البروتوكول
10-15 متر (32.8-49.2 قدم)	مسافة الاتصال
خرج المزج الأحادي 4 أوم 6 وات، مكبر صوت عالي الدقة مضاد للماء (Φ57مم)	مكبر الصوت
4.94 بوصة x 4.94 بوصة x 6.63 بوصة	الأبعاد
أصفر، أخضر، أحمر، أزرق	مصباح LED
8 أوضاع	وضع "ليد"
IP67	مقاوم للماء
50 درجة مئوية	درجة الحرارة المحيطة الأقصى
> 10 ديسيبل ميلي واط	الحد الأقصى لطاقة الخرج:

## الشحن

قم بتوصيل سلك USB المرفق بمنفذ USB وقم بتوصيله بمأخذ USB 5V ومقبس DC إلى CT602. أثناء الشحن، سيظل ضوء مؤشر ليد يومض بالأحمر. عندما تكون البطارية ممتلئة، يتحول مؤشر ليد إلى اللون الأخضر.

## ملاحظة:

- استخدم الكابل المرفق وانتبه إلى قيمة الجهد!
- يُرجى الشحن قبل الاستخدام.
- قبل إدخال الشاحن، جفف منفذ الشحن.

## وصف وظيفة الزر

### الزر متعدد الوظائف:

- اضغط مطولاً على الزر لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل، واستمر في الضغط مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف التشغيل.
- عند تشغيل الموسيقى، اضغط على هذا الزر لإيقاف الموسيقى مؤقتاً، واضغط مرة أخرى لمواصلة تشغيل الموسيقى.
- عند استلام مكالمة، اضغط على الزر للرد على الهاتف، واضغط مرة أخرى لإنهاء المكالمة.

### زر "خفض مستوى الصوت والسابق":

اضغط على الزر لتشغيل المسار السابق واضغط باستمرار على الزر لخفض مستوى الصوت.

### زر "رفع مستوى الصوت والتالي":





اضغط على الزر لتشغيل المسار التالي واضغط باستمرار على الزر لرفع مستوى الصوت.

### الزر متعدد الوظائف:

- اضغط للتبديل بين أوضاع ليد المختلفة.
- اضغط مطولاً على زر الإضاءة لمدة 5 ثوانٍ لإزالة اقتران البلوتوث.

## إعدادات اقتران البلوتوث

اضغط مطولاً على الزر متعدد الوظائف لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل. انتظر حتى يومض الضوء الأزرق، ثم افتح وضع البلوتوث على هاتفك الذكي واختر "CT602" لإقران الجهاز. أنه مقترن الآن. يمكنك بث الموسيقى الخاصة بك! إذا تعذر تنفيذ الإجراء، فابدأ مرة أخرى أو أعد تشغيل CT602.



©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribué et représenté dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd/Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

**Bestway**

303021303883